



Est 1990





Skruv/mutter

Endast en bultmodell krävs vid montering av ditt X-Tray system.

En M8 vagnsbult med 4-kantig insida som gör att du slipper hålla emot när du drar åt muttern. Påsarna har skuren botten för att kunna stå upp och är självklart återförslutningsbara.



Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	YTBEHANDLING
 2761 X61 Vagnsbult M8x27	Svartförzinkad
 2762 X62 Flänsmutter M8	Svartförzinkad
 7100-031 Expanderbult M8x65	Zinkgalvaniserad
 7100-070 Självborrande Montageskruv 4.2x19	Zinkgalvaniserad